

Demontage en hergebruik

Open de koppeling met geschikt gereedschap, zoals een pijptang of de Isiflo demontagegereedschap door de koppeling linksom los te draaien. Trek de pijp uit de fitting. Verwijder vervolgens de (terugduw)drukking, de o-ring, de klemring en de koppeling van de buis.

1. De volgende onderdelen moeten zorgvuldig worden geïnspecteerd op beschadigingen en indien nodig vervangen voordat u de koppeling opnieuw gebruikt:

- Huls/mof
- Gripring
- O-ring
- Drukking

2. Nieuwe onderdelen moeten in de volgende volgorde worden geïnstalleerd:

- Drukking
- O-ring
- Gripring
- Huls/mof

Draai de koppeling met de klok mee met de hand vast en gebruik daarna een pijpsleutel of het Isiflo demontagegereedschap om in positie te vergrendelen.

