

Eind situatie		Benodigd		<ul style="list-style-type: none"> - Montageplaat (a) - Gevelpassage (b) - Veiligheids bouten (c) - Pluggen (d) - Vulringen (e) - Slotbouten (f) - Torx schroeven
----------------------	--	-----------------	--	--

1	<p>Fundering</p> <p>Mantelbuis</p>	2		<p>-Zaag de Mantelbuis haaks af op L= 30 mm vanaf de Fundering -Voorzijde Mantelbuis afbramen en afschuinen</p> <p>-Monteer de Gevelpassage op de Montageplaat</p>
----------	------------------------------------	----------	--	--

3	<p>Vulring</p> <p>Plug</p> <p>60mm</p>	<p>-Bijgeleverd: 4x Veiligheids bouten 4x Pluggen 4x Vulringen</p>		4		<p>Aansluitkop</p> <p>Mantelbuis</p>	<p>-Zijkant Montageplaat verticaal uitlijnen -Bevestigingsgaten boren $\varnothing 10\text{mm}$ minimaal 70mm diep en minimaal 60mm vanuit de gevelrand -Pluggen plaatsen, vul indien gewenst de ruimte tussen Montageplaat en Fundering op met een Vulring de Montage plaat mag niet krom getrokken worden, Veiligheidsbout indraaien</p> <p>- Verwijder de rode Stofkap - Zorg dat de Mantelbuis goed aanligt in de Aansluitkop - Schroef de Aansluitkop altijd met de 3 schroeven vast aan de Mantelbuis (zorg ervoor dat de schroeven goed zijn aangedraaid en niet buiten de Aansluitkop steken, dit mede in verband met de gasbelemming, (zie inzet) -Plaats de rode Stofkap terug</p>
----------	--	--	--	----------	--	--------------------------------------	---

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over het product of onze handleiding dan kunt u deze doorgeven via: info@hsfbv.nl