

<p><b>Eind situatie</b></p>	<p><b>Benodigd</b></p> <p>DL Beugel</p> <p>Vergrendelkappen</p> <p>Centreerplug</p> <p>Gasvoerende meterbeugel (de gasmeter wordt niet door HSF meegeleverd)</p>
-----------------------------	--

<p><b>1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor montage van de Gevelpassage en de Renovatie kopp. koper zie MI 1157.</li> <li>- Bepaal lengte L van de koperen buis (de buis moet waterpas uit de meterkastvloerplaat komen).</li> </ul>	<p><b>2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwijder de Stofhoes.</li> <li>- Verwijder de koperen Steunhuls uit de Cu-buis.</li> <li>- Verwijder de kunststof Steunhuls uit de Pe-buis.</li> <li>- Zaag de Cu-buis haaks en recht af. Voorkom beschadiging en onrondheid. Ontbraam de binnen en buitenzijde.</li> <li>- Kort de Pe-buis in, 40mm korter dan de lengte van de Cu-buis. Voorkom beschadiging van de onderliggende CU-buis. Ontbraam de binnen en buitenzijde.</li> </ul>
--	--

<p><b>3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plaats altijd de koperen Steunhuls terug in de Cu-buis.</li> <li>- Plaats de kunststof Steunhuls in de Pe-buis.</li> <li>- Monteer volgens voorschrift de Cu-buis in de Gaskogelkraan.</li> <li>- Plaats de DL beugel met Klemblok (zie MI 1185) ter hoogte van de kunststof Steunhuls. Indien gewenst monteer een 2e DL beugel.</li> </ul>	<p><b>4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monteer de Vergrendelkap.</li> <li>- Monteer de Centreerplug in de Mantelbuis.</li> <li>- Controleer de lekdichtheid, werk volgens de procedure van de Netbeheerder.</li> </ul>
--	--

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over het product of onze handleiding dan kunt u deze doorgeven via: [info@hsfbv.nl](mailto:info@hsfbv.nl)